

# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN ELEKTRONISCHEN SCHLÜSSELSCHRANK „KEYTRONIC“

**!!ACHTUNG:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloß betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

## **ALLGEMEINES:**

Jede Tastenbetätigung erzeugt einen kurzen Signalton und die gelbe LED leuchtet kurz auf. Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf 20 Sekunden nicht überschreiten.

## **1. ÖFFNEN DES SCHRANKS BEI AUSLIEFERUNG:**

- 1.1. Entfernen Sie die Schlossabdeckung unterhalb des Drehgriff.
- 1.2. Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts.
- 1.3. Öffnen Sie nun den Schrank indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.
- 1.4. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach links und ziehen Sie diesen ab.
- 1.5. Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 1.6. Legen Sie die beigelegten 4 Stk. 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

## **2. PROGRAMMIERUNG EINES NEUEN CODES:**

Vor der Benutzung Ihres Schrankes muss aus Sicherheitsgründen Ihr persönlicher Code eingegeben sein. Bevor Sie die sehr einfache Programmierung durchführen, legen Sie den Code erst einmal fest. Verwenden Sie für den Code keine persönlichen Daten wie zB. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte. Bewahren Sie Ihren Code sowie die Schlüssel sorgfältig auf, so daß sie nur Ihnen zugänglich sind. **Lassen Sie die Notschlüssel keinesfalls im Schrank.**

- 2.1 Schrank öffnen wie unter Punkt 1 beschrieben
- 2.2 Drücken Sie den roten Knopf ( Türinnenseite links bei der Elektronikabdeckung)
- 2.3 Es ertönen 2 Signaltöne, und die gelbe LED leuchtet auf. Sie haben 20 Sekunden Zeit um mit der Programmierung zu beginnen.
- 2.4 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (mind. drei Ziffern, max. acht Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der Taste „START“.
- 2.5 Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste „START“ ertönen 2 Signaltöne und die gelbe LED erlischt.
- 2.6 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

## **3. ÖFFNEN DES SAFES:**

- 3.1 Geben Sie den von Ihnen gewählten Code ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „START“
- 3.2 Die grüne LED leuchtet und Sie haben nun fünf Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen.
- 3.3 Drehen Sie den Drehgriff nach rechts um den Schrank zu öffnen.

## **4. SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE:**

Bei einer Fehleingabe ertönen drei Signaltöne und die gelbe LED leuchtet auf. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für 20 Sekunden. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe.

## **5. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG:**

**Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor:**

- 5.1 Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb Drehgriffs.
- 5.2 Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach rechts bis zum Anschlag.
- 5.3 Öffnen Sie nun den Tresor indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.

## **6. BATTERIEWECHSEL:**

- 6.1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 6.2 Legen Sie 4 Stk. 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

**HINWEIS:** Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien **WIRD ABGERATEN.**