



Bedienungsanleitung: Elektronikschloss ComboBasic Modell: KR-BANCA-42 E

Herzlichen Dank!

Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

1. Inbetriebnahme:

Um das Schloss in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

- Batterie einsetzen gemäss Punkt 5 der Bedienungsanleitung.
- Werkscode **1 2 3 4 5 6** ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.

2. Öffnung des Schlosses:

Ihr Schloss öffnet sich beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 5 Sekunden vergehen, da sich das Elektronikschloss sonst automatisch ausschaltet. Um das Schloss zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- 6-stelligen Code eingeben (Werkscode **1 2 3 4 5 6**).
- Tastatur nach rechts bis zum Anschlag drehen.
- Drehgriff nach rechts drehen.
- Die Tür ist geöffnet.

Erklingen bei der Codeeingabe 3 kurze Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird das Schloss für 5 Minuten gesperrt.

Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

3. Schliessen des Tresors:

- Tür schliessen.
- Drehgriff nach links bis zum Anschlag drehen.
- Tastatur nach links bis zum Anschlag drehen.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.

4. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Umstellcode **0 0 0 0 0 0** eingeben.
- Bisheriger Code eingeben (Werkscode **1 2 3 4 5 6**).
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen **● ● ● ● ● ●** eingeben.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen **● ● ● ● ● ●** wiederholen.
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.

5. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors wird 1 Stück 9 Volt Alkaline Blockbatterie der Grösse 6LR61 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Vom Hersteller wird die Originalbatterie Typ Varta Alkaline empfohlen. Sobald die Batterie ausgetauscht werden muss, erklingen bei jedem Öffnungsvorgang mehrere Warnsignale. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterie auszutauschen, gehen Sie wie vor:

- Schwarzer Batteriedeckel auf der Unterseite der Tastatur nach unten ziehen.
- Batterien ersetzen ⇒ achten Sie auf + / - Pol.

6. Programmierung eines Notöffnungscodes (2. Benutzercode):

Dieser Tresor ist mit einer Notöffnungscode-Möglichkeit ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit den Geheimcode umgehen. Für diesen Zweck ist der programmierbare Notöffnungscode gedacht. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals im Inneren Ihres Tresors, auf! Um einen Notöffnungscode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden gedrückt halten.
- Taste **①** drücken.
- Notöffnungscode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Notöffnungscode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Der Notöffnungscode ist abgespeichert.

7. Löschen des Notöffnungscodes (2. Benutzercode):

- Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden gedrückt halten.
- Taste **③** drücken.
- Der Notöffnungscode ist gelöscht.

8. Empfehlungen:

Ihr Tresor ist mit Befestigungslöchern ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihren Tresor fachmännisch zu verankern, damit er bei einem Einbruch nicht abtransportiert werden kann. Die optimalste Befestigungstechnik ist je nach Standort sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.



Mode d'emploi:

Serrure électronique ComboBasic

Modèle: KR-BANCA-42 E

Un cordial merci!

Nous vous félicitons de l'achat de votre coffre-fort! Ce produit correspond à une très bonne qualité dans les normes de la sécurité. Pour garantir un fonctionnement sans incidents, nous vous prions de lire soigneusement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez bien le conserver. Il donne des informations sur votre modèle de coffre-fort en cas de travaux de maintenance éventuels.

1. Mise en service du coffre-fort:

Pour mettre le coffre-fort en service, les préparatifs suivants doivent être effectués pour des raisons de sécurité:

- Mettez la pile selon le point 5 du mode d'emploi.
- Veuillez modifier le code d'usine **1 2 3 4 5 6** selon le point 4 du mode d'emploi.

2. Ouvrir le coffre-fort:

Votre coffre-fort est muni d'un système de fermeture électronique qui ouvre la serrure quand il reconnaît le code secret enregistré. Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, vous devez introduire le code fourni par l'usine, à l'avenir vous y utilisez votre code personnel à 6 chiffres. Si vous laissez s'écouler plus de 5 secondes entre les différentes opérations, la serrure électronique se déconnecte automatiquement. Pour ouvrir le coffre-fort, procédez comme suit:

- Introduisez le code à 6 chiffres (code d'usine **1 2 3 4 5 6**).
- Tournez le bouton tournant à clavier vers la droite jusqu'à l'arrêt.
- Le verrou tournant doit être tourné vers la droite.
- Ouvrez la porte.
- Le coffre-fort est ouvert.

Si 3 long signaux sonores retentissent pendant que vous introduisez le code, le code introduit est faux. Après 4 essais infructueux, la serrure se bloque pendant 5 minutes.

La serrure restera ouverte jusqu'au moment où vous allez fermer votre coffre-fort.

3. Fermer le coffre-fort:

- Fermez la porte.
- Tournez le verrou tournant vers la gauche.
- Tourner le bouton tournant à clavier vers la gauche jusqu'à l'arrêt.
- Le coffre-fort est fermé.
- Vérifiez que la serrure est correctement fermée.

4. Enregistrer le code secret:

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette opération. Evitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. Si vous avez involontairement fait une erreur de manipulation lors de la programmation, l'ancien code reste en vigueur. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit:

- Introduisez le code de changement **0 0 0 0 0 0**.
- Introduisez le code existant (code d'usine **1 2 3 4 5 6**).
- Introduisez le nouveau code secret à 6 chiffres **● ● ● ● ● ●**.
- Répétez votre nouveau code secret à 6 chiffres **● ● ● ● ● ●**.
- Le nouveau code secret est enregistré.

5. Changer la pile:

Le fonctionnement du coffre-fort nécessite 1 pile à 9 V de la grandeur 6LR61. N'utilisez que des produits d'une qualité supérieure disposant d'une puissance suffisante et protégés contre les fuites d'électrolyte. Le fabricant vous conseille d'utiliser les piles originales type Varta Alkaline. Dès que vous devriez changer la pile 1 long signal sonore. Rapportez la pile dans les centres de recyclage et faites ainsi un geste en faveur de l'environnement. Pour remplacer la pile, procédez comme suit:

- Tirer le couvercle de la pile noire en bas du clavier vers le bas
- Remplacez la pile ⇒ respectez la polarité +/−.

6. Programmation d'un code d'ouverture d'urgence:

Ce coffre-fort est équipé avec une possibilité d'ouverture d'urgence. En cas de besoin, ce dispositif vous permet de contourner le code secret. C'est à cela que sert le code d'ouverture d'urgence programmable. Gardez ce code d'ouverture d'urgence dans un endroit sûr, comme par exemple le coffre d'une banque, mais jamais à l'intérieur de votre coffre-fort! Pour la programmation d'un code d'ouverture d'urgence, procédez comme suit:

- Introduisez le code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ● et restez appuyant sur la dernière chiffre pour 3 sec.
- Pressez la touche ①.
- Introduisez le code d'ouverture d'urgence à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Répétez le code d'ouverture d'urgence à 6 chiffres ● ● ● ● ● ●.
- Le code d'ouverture d'urgence est enregistré.

7. Effacer du code d'ouverture d'urgence:

Pour annuler le code d'ouverture d'urgence vous procédez comme suit:

- Introduisez le code secret à 6 chiffres ● ● ● ● ● ● et restez appuyant sur la dernière chiffre pour 3 sec.
- Pressez la touche ③.
- Le code d'ouverture d'urgence est annulé.

8. Recommandation:

Votre coffre-fort est muni de trous de fixation. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'ancrer votre coffre-fort dans les règles de l'art, pour qu'il ne puisse pas être emporté lors d'une effraction éventuelle. La meilleure technique de fixation est différente selon les lieux. Faites-vous conseiller par un spécialiste.